



ausgezeichnet mit:
DESIGN PLUS
 powered by light-building

product
 design
 award
 2011

M GOLD
 AWARD
 DESIGN+
 TECHNOLOGY
 AWARD
 MATERIALICA 2011

Good
 Design Award
 2012
 NOMINEE

INDUSTRIE
 PREIS 2011
 KATEGORIESEIGER

reddot design award
 winner 2012

Designpreis
 Deutschland
 2012
 NOMINIERT



Technische Daten (BioKey Gate Edelstahl Tastatur, Basic)

Code: Reine **Edelstahl** Taste (gebürstet), Ziffer mit Laser Technik
 Temperaturverträglichkeit: -40 bis +85 Grad
 IP Klasse 65 (Wasserdicht vergossen, Außeneinsatz)
 Speicherkapazität: 1 Mastercode (zugleich als Benutzercode)

Tipps:

1. Wenn die Verkabelung zur Stromversorgung richtig und der BioKey Leser im **Lieferzustand (Mastercode = 2587)** ist, **leuchten alle 3 LEDs konstant**.
2. Regelmäßige Zahlenkombination wie 8888, 123456etc. sind nicht erlaubt.
 Master/Benutzcode: **4-6-stellig**.
3. Bei Erfolg blinken die rote und grüne LED 2 Mal im Gleichtakt. Bei Timeout blinkt die rote LED 3 Sekunden.
4. **Sperrung:** Wird 10 Mal hintereinander ein falscher Code eingegeben, so wechselt das Gerät in einen Sperrmodus. Hierdurch wird verhindert, dass unbefugte Personen sich ungestört Zutritt verschaffen können. Ist das Gerät im Sperrmodus, reagiert er auf die weitere falsche Eingabe nicht. Der Sperrmodus ist zunächst zeitlich begrenzt. Nach weiteren 10 Fehlversuchen verlängert sich jeweils die Sperrzeit (Sperrintervalle: 1 Minute, 5 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, danach 2 Stunde). Zur Entsperrung: **Benutzercode** 



Prog. Modus	Funktion / Beschreibung	Vollständige Vorgehensweise
Verwaltungsmodus	Mastercode (Benutzercode) ändern	* Aktueller Mastercode * Neuer Mastercode * Bei Erfolg blinken die rote und grüne LED 2 Mal im Gleichtakt. Bei Timeout blinkt die rote LED 3 Sekunden. <u>Bei der Auslieferung ist ein Mastercode 2587 vergeben.</u> Beispiel: * 2587 * 2580 * (Mastercode bzw. Benutzercode wird auf 2580 umgestellt)
Normaler Modus	Tür öffnen	Mastercode eingeben  Ist der Mastercode richtig, dann leuchtet die grüne LED und Relais werden geöffnet. Ist der Mastercode falsch, leuchtet die rote LED. Beispiel: 2580 
Reset	Alle löschen & zurücksetzen auf Lieferzustand	1) Löschtaste bei der Blackbox Platine (Innen) für 5 Sekunden gedrückt halten The diagram shows a green rectangular plate labeled 'Relais-Platine (Whitebox) im Innenbereich'. On the left, there are three buttons: 'Connection' (green), 'Pairing' (yellow), and 'Delete' (red). To the right of these buttons are two sets of terminals labeled 'Relay 1' and 'Relay 2'. Each relay has three terminals numbered 1, 2, and 3. Wires are connected to these terminals, and a label '5 A / 30 V' is visible at the bottom right of the diagram. 2) oder direkt vor der Edelstahl Tastatur * Aktueller Mastercode * 0 * Aktueller Mastercode * Alle LEDs leuchten konstant und Werkeinstellung (Mastercode=2587) ist wieder hergestellt Beispiel: * 2580 * 0 * 2580 *