



ausgezeichnet mit:
DESIGN PLUS
 powered by light building

product
 design
 award
 2011

M GOLD
 AWARD
 Product
 DESIGN-
 TECHNOLOGY
 AWARD
 2011
 MATERIALICA

German
 Energy Award
 2012
 NOMINEE

INDUSTRIE
PREIS 2011
 KATEGORIESEIGER

reddot design award
 winner 2012

Designpreis
 Deutschland
 2011
 NOMINEE



Handbuch (BioKey Inside RFID, Basic)

Technische Daten:

RFID Technik:

IP Klasse

Speicherkapazität:

Optional

Mifare (ISO14443) basiert

65 (Wasserdicht vergossen, Außeneinsatz)

1 Master Transponder / 150 User Transponder

1 Usercode zu programmieren (Für Besucher, Gäste etc.)

Tipps:

1. Wenn die Verkabelung zur Stromversorgung richtig und der BioKey RFID Leser im Lieferzustand (noch kein Master Transponder eingelernt) ist, leuchten alle LEDs (Rot/Grün) konstant.
2. Im Lieferzustand (Siehe Oben) der zuerst programmierte Transponder ist **automatisch** ein **Master Transponder**
3. User Code: muss immer 6 Stellen haben
4. Die Fernbedienung ist eine Universal Fernbedienung, die Sicherheit für die Öffnung ist über den Usercode bestimmt.

Prog. Modus	Funktion / Beschreibung	Vollständige Vorgehensweise
Master Transponder	Master Transponder anlernen Voraussetzung: im Lieferzustand, alle LEDs leuchten konstant	Den ersten Transponder vor den Leser halten, wenn erfolgreich, grüne LED leuchtet 2s als Bestätigung.
User Transponder Einlernen	User Transponder anlernen Voraussetzung: im Betriebsmodus, nur die blaue LED leuchtet	1) Master Transponder kurz vor den Leser halten, rote und Grüne LEDs leuchten 2s. 2) Neuen User Transponder zum Einlernen kurz vor den Leser halten, wenn erfolgreich, grüne LED leuchtet kurz als Bestätigung
User Code Einlernen	User Code anlernen mit der IR-Fernbedienung Voraussetzung: im Betriebsmodus, nur die blaue LED leuchtet	Master Transponder -> E -> User Code -> OK -> User Code (Eingabe Wiederholung) -> OK wenn das Einlernen erfolgreich ist, grüne LED leuchtet kurz als Bestätigung Beispiel: Master Transponder -> E -> 260717 -> OK -> 260717 -> OK
Betrieb Modus Tür Öffnung	Tür Öffnen mit dem User Transponder oder mit dem User Code, Voraussetzung: im Betriebsmodus, nur die blaue LED leuchtet	1) User Transponder kurz vor den Leser halten oder 2) User Code -> OK (Eingabe mit der IR-Fernbedienung) Ist der User Transponder /oder User Code berechtigt, dann leuchtet die grüne LED und Relais werden geöffnet, ansonst leuchtet die rote LED.
User Code Löschen	Betriebsmodus, nur die blaue LED leuchtet	Master Transponder -> D -> 0 -> OK Alle User Code gelöscht
Reset	Alle Löschen (inkl. Master Transponder und User Code)	Method 1: Master Transponder 3-mal vor den Leser halten und entfernen oder Method 2: DA -> Reset Code -> OK (Eingabe mit der Infrarot Fernbedienung) 3: Hardware Reset (Löschtaste bei der Relais Platine im Innenbereich für 5 Sekunden gedrückt halten, nur möglich, wenn die Relais Platine vorhanden ist)

Black Box

IDENCOM Germany GmbH, Schillerstr. 56-58, 10627 Berlin, Germany

Tel. +49-30-398839 310, Fax. +49-30-398839 318 E-Mail: support@idencom.com www.idencom.com

IDENCOM Germany GmbH - April 18 – Printed in Germany - All rights reserved

BioKey® is a registered trademark of IDENCOM AG (Schweiz /Switzerland). All other names are the property of there respective owners.