

# BioKey Bluetooth & Code (DE)


Versorgungsspannung	12 bis 24 VDC (Gleichspannung)
Relais-Ausgang / Relaischaltdauer	max. 500mA / einstellbar (1 sec Standardeinstellung)
Max. Handys und Code	Max. 6 Handys / 18 Benutzer Codes
Erkennungsreichweite	einstellbar (kurz, mittel, weit, maximal, 0,2 m ~ 5 m)
Arbeitstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schutzklasse/Montage	IP43/ im Türblatt eingebaut




Mastercode (Werkeinstellung) = \_\_\_\_\_

## §1 Einlernen (Code oder Bluetooth Handies)


### 1.1 Benutzercode anlernen

1. Programmiermodus starten: Eingabe des 6-stelligen **Mastercode** und bestätigen Sie den Vorgang mit .


**Wichtig:** Warten Sie bis ein kurzer hoher Piepton ertönt und die blauen LED aufhört zu blinken, bevor Sie die weiteren Schritte befolgen!

2. Geben Sie den gewünschten Benutzercode ein. Der Benutzercode kann aus 4 bis 10 Ziffern bestehen.
3. **Vorgang mit  bestätigen.**


### 1.2 Bluetooth Geräte anlernen


- 1 Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobile Gerät ein.
- 2 Programmiermodus starten: Eingabe des 6-stelligen **Mastercode** und bestätigen Sie den Vorgang mit .

**Wichtig:** Warten Sie, bis ein kurzer hoher Piepton ertönt und die blauen LED aufhören zu blinken, bevor Sie die weiteren Schritte befolgen!

- 3 Suchen Sie in Ihrer Bluetooth Einstellung das Gerät „X Door Phone and Code“ und wählen Sie dieses aus
- 4 Koppeln Sie das Mobile Gerät mit „X Door Phone and Code“.
- 5 Tippen Sie Ihren 6-Stelligen **Mastercode** ein und **bestätigen Sie den Vorgang mit .**





## §2 Tür Öffnen: Benutzercode allein oder „Bluetooth Handies+Benutzercode“ zusammen

- 2.1 Eingabe eines der angelernten Benutzercodes und bestätigen Sie den Vorgang mit  **oder**

- 2.2 Wenn ein eingelerntes Handy in Reichweite (LED blinkt grün) ist -> **zusätzliche Eingabe zweier Ziffern** (die ersten zwei Ziffern) von jeden beliebigen eingelernten Benutzercode, bestätigen Sie den Vorgang mit .


## §3 Mastercode Ändern

Um den werkseitig-vergebenen Mastercode zu ändern:

- ✓ Bisheriger **Mastercode** Eingeben und bestätigen Sie den Vorgang mit .
- ✓ Bisheriger **Mastercode** noch mal eingeben.
- ✓ Geben Sie auf der Tastatur **111111** ein und bestätigen Sie mit .
- ✓ Geben Sie den **neuen Mastercode** ein und bestätigen Sie mit .
- ✓ Geben Sie nochmals den **neuen Mastercode** ein und bestätigen Sie mit .

Hinweis: Das Gerät bestätigt die Änderungen mit einem LED und Beeper Signal. Der Modus wird verlassen, das Gerät kehrt danach in den normalen Betriebsmodus zurück. Bei einem Fehler oder ungleichen neuen Mastercode wird der Programmiermodus beendet.

## §4 Reset

- ✓ **Mastercode** Eingeben und bestätigen Sie den Vorgang mit , ca. 4 Sekunden warten.
- ✓ **Mastercode** noch mal eingeben, ca. 4 Sekunden warten.
- ✓ **Mastercode** noch mal eingeben und nach ca. 8 Sekunden ist der Reset Vorgang beendet (Werkseitig-vergebener **Mastercode** ist wieder aktiv).



# BioKey Bluetooth & Code (ENG)


Supply voltage	12 bis 24 VDC
Relay contact / turn-on duration	max. 500mA / default 1 sec (changeable)
Max. mobile phones and codes	Max. 6 mobile phones / 18 user codes
Bluetooth reach	changeable (short, medium, far, max. 0,2 m ~ 5 m)
Operating temperature	-20 °C to +60 °C
Protection class / Mounting	IP43 / in the door leaf



Mastercode (factory default) = \_\_\_\_\_

## §1 Programming (Code or Bluetooth devices)

### 1.1 Programming a user code

1. Start the programming mode: Type in the 6 digit **Mastercode** and confirm with .


**Please note:** Before continuing with the next steps, wait until you hear a high beeping-sound and the blue LEDs stops blinking.

2. Enter the new user code. The user code can consist of 4 to 10 digits.

3. **Confirm with** .

### 1.2 Connecting a new bluetooth device

1. Switch on the Bluetooth function of your mobile phone.

2. Start the programming mode: Type in the 6 digit **Mastercode** and confirm with .


**Please note:** Before continuing with the next steps, wait until you hear a high beeping-sound and the blue LEDs stops blinking.


3. Search for „X Door Phone and Code“ in your Bluetooth settings and select it.

4. Pair your mobile phone with „X Door Phone and Code“.

5. Enter the 6 digit **Mastercode** and **confirm with** .





## §2 Opening the door: user code only or “Bluetooth device and user code together”

2.1 Enter a valid user code and confirm with  **or**

2.2 If a connected Bluetooth device is in reach (LED blinks green) -> **enter the first two digits** of any valid user code, confirm with .


## §3 Changing the Mastercode

To change the factory default Mastercode:

- ✓ Enter the old **Mastercode** and confirm with .
- ✓ Enter the old **Mastercode** again.
- ✓ Enter **111111** and confirm with .
- ✓ Enter the **new Mastercode** and confirm with .
- ✓ Enter the **new Mastercode** again and confirm with .

Note: The Device confirms the changes with an LED and Beeper Signal. The device leaves programming mode and returns to the normal operating state. In case of an error or if the two new Mastercodes don't agree, the device also leaves programming mode.

## §4 Reset

- ✓ Enter the **Mastercode** and confirm with , wait ca. 4 seconds.
- ✓ Enter the **Mastercode** again, wait ca. 4 seconds.
- ✓ Enter the **Mastercode** again, and after ca. 8 seconds the reset process is finished (the **factory default Mastercode** is valid again and all user codes and Bluetooth devices are forgotten).



IDENCOM Germany GmbH, Schillerstr. 56-58, 10627 Berlin, Germany  
Tel. +49-30-398839 310, Fax. +49-30-398839 318 E-Mail: [support@idencom.com](mailto:support@idencom.com) [www.idencom.com](http://www.idencom.com)

IDENCOM Germany GmbH- February 16 – Printed in Germany- All rights reserved  
BioKey® is a registered trademark of IDENCOM AG (Schweiz / Switzerland). All other names are the property of there respective owners.

# BioKey Bluetooth & Code (PL)


Zasilanie (napięcie)	12 do 24 VDC
Wyjście przekaźnika / czas włączenia	Maks. 500mA / domyślnie 1 sek. (możliwość modyfikacji)
Ilość połączonych tel. / ilość kodów	Maks. 6 telefonów komórkowych / 18 kodów użytkownika
Zasięg Bluetooth	Modyfikowalny (krótki, średni, daleki, maks. 0,2 m ~ 5 m)
Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Klasa szczelności / montaż	IP43 / w skrzydle drzwiowym



Mastercode (fabryczny) = \_\_\_\_\_

## §1 Programowanie (Kody / urządzenia z Bluetooth)

### 1.1 Programowanie kodu użytkownika

1. Uruchom tryb programowania: Wprowadź 6 cyfr **Mastercode** i zatwierdź naciskając .


**Uwaga:** Przed przejściem do następnego kroku, poczekaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i niebieska dioda LED przestanie migać.

2. Wprowadź nowy kod użytkownika. Kod użytkownika może składać się z od 4 do 10 cyfr.

3. **Zatwierdź naciskając** .

### 1.2 Podłączenie urządzenia z Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth w Twoim telefonie komórkowym.

2. Uruchom tryb programowania: Wprowadź 6 cyfr **Mastercode** i zatwierdź naciskając .

**Uwaga:** Przed przejściem do następnego kroku, poczekaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i niebieska dioda LED przestanie migać.


3. Znajdź i wybierz pozycję „X Door Phone and Code“ w ustawieniach Bluetooth.

4. Sparuj „X Door Phone and Code“.

5. Wprowadź 6 cyfrowy **Mastercode** i zatwierdź naciskając .





## §2 Otwieranie drzwi: tylko za pomocą kodu lub “telefon Bluetooth i kod użytkownika w razem”

2.1 Wprowadź poprawny kod użytkownika i zatwierdź przyciskając , **lub**

2.2 Jeśli podłączone urządzenie Bluetooth jest w zasięgu (dioda LED miga na zielono) -> **wprowadź pierwsze dwie cyfry** dowolnego kodu użytkownika, potwierdź naciskając .


## §3 Zmiana Mastercode

Aby zmienić fabryczny Mastercode:

- ✓ Wprowadź stary **Mastercode** i zatwierdź naciskając .
- ✓ Wprowadź stary **Mastercode** ponownie.
- ✓ Wprowadź **111111** i zatwierdź naciskając .
- ✓ Wprowadź **nowy Mastercode** i zatwierdź naciskając .
- ✓ Wprowadź **nowy Mastercode** ponownie i zatwierdź naciskając .

Uwaga: Urządzenie zatwierdzi zmiany (dioda LED miga / słychać sygnał dźwiękowy). Urządzenia opuszczają tryb programowania i wracają do standardowej pracy. W przypadku błędu, lub jeśli dwa nowe Mastercode nie zostaną zaakceptowane, urządzenia opuszczają tryb programowania.

## §4 Reset

- ✓ Wprowadź **Mastercode** i zatwierdź naciskając , poczekaj około 4 sekundy.
- ✓ Wprowadź **Mastercode** ponownie, poczekaj około 4 sekundy.
- ✓ Wprowadź **Mastercode** ponownie, po około 8 sekundach proces resetowania jest zakończony (**fabryczny Mastercode** zostaje przywrócony i jest aktywny).

