

BioKey Gate RFID, Premium Plus mit 2 Relais

(Index basierte Verwaltung)



Technische Daten:

RFID Technik:

IP Klasse

Speicherkapazität:

Optional

Tipps:

1. Wenn die Verkabelung zur Stromversorgung richtig und der BioKey RFID Leser im Lieferzustand (noch kein Master Transponder eingelernt) ist, leuchten alle LEDs (Rot/Grün) konstant.
2. Im Lieferzustand (Siehe Oben) der zuerst programmierte Transponder ist **automatisch** ein **Master Transponder**
3. User Transponder ID (Index) zwischen 1 bis zum 150, User Code: muss immer 6 Stellen haben
4. Die Fernbedienung ist eine Universal Fernbedienung, die Sicherheit für die Öffnung ist über den Usercode bestimmt.

Mifare (ISO14443) basiert

65 (Wasserdicht vergossen, Außeneinsatz)

1 Master Transponder / 150 User Transponder

jeweils ein Usercode, für jeden Relais

Prog. Modus	Funktion / Beschreibung	Vollständige Vorgehensweise
Master Transponder	Master Transponder anlernen Voraussetzung: im Lieferzustand, alle LEDs leuchten konstant	Den ersten Transponder vor den Leser halten wenn erfolgreich, grüne LED leuchtet 2s als Bestätigung.
User Transponder Einlernen für beide Relais (Relais 1 & Relais 2)	User Transponder anlernen, Voraussetzung: im Betriebsmodus, nur die blaue LED leuchtet	Master Transponder -> E -> ID (Index) -> OK -> User Transponder zum Einlernen kurz vor den Leser halten wenn das Einlernen erfolgreich ist, grüne LED leuchtet kurz als Bestätigung Beispiel: Master Transponder -> E -> 1 -> OK-> User Transponder
User Transponder Einlernen, nur für Relais 1	Betriebsmodus, nur die blaue LED leuchtet	Master Transponder -> E -> ID (Index) -> R1 -> OK -> User Transponder zum Einlernen kurz vor den Leser halten wenn das Einlernen erfolgreich ist, grüne LED leuchtet kurz als Bestätigung
User Transponder Einlernen, nur für Relais 2	Betriebsmodus, nur die blaue LED leuchtet	Master Transponder -> E -> ID (Index) -> R2 -> OK -> User Transponder zum Einlernen kurz vor den Leser halten wenn das Einlernen erfolgreich ist, grüne LED leuchtet kurz als Bestätigung
User Code Einlernen für beide Relais (Relais 1 & Relais 2)	User Code anlernen mit der IR-Fernbedienung	Master Transponder -> E -> User Code -> OK -> User Code (Eingabe Wiederholung) -> OK wenn das Einlernen erfolgreich ist, grüne LED leuchtet kurz als Bestätigung Beispiel: Master Transponder -> E -> 260717 -> OK -> 260717 -> OK
User Code Einlernen, nur für Relais 1	User Code anlernen mit der IR-Fernbedienung	Master Transponder -> E -> R1 -> User Code -> OK -> User Code (Eingabe Wiederholung) -> OK wenn das Einlernen erfolgreich ist, grüne LED leuchtet kurz als Bestätigung
User Code Einlernen, nur für Relais 2	User Code anlernen mit der IR-Fernbedienung	Master Transponder -> E -> R2 -> User Code -> OK -> User Code (Eingabe Wiederholung) -> OK wenn das Einlernen erfolgreich ist, grüne LED leuchtet kurz als Bestätigung
Betrieb Modus	Tür Öffnen mit dem User Transponder oder mit dem UserCode, Voraussetzung: im Betriebsmodus, nur die blaue LED leuchtet	1) User Transponder kurz vor den Leser halten <u>oder</u> 2) User Code -> OK (Eingabe mit der IR-Fernbedienung) Ist der User Transponder /oder User Code berechtigt, dann leuchtet die grüne LED und Relais werden geöffnet, ansonst leuchtet die rote LED.
User Transponder Löschen (Index basiert)	Betriebsmodus, nur die blaue LED leuchtet	Master Transponder -> D -> ID (Index) -> OK Einzelne User Transponder wird gelöscht Beispiel: Master Transponder -> D -> 1 -> OK
User Code Löschen	Betriebsmodus, nur die blaue LED leuchtet	Master Transponder -> D -> 0 -> OK Alle User Code gelöscht
Reset Reset Code =	Alle Löschen (inkl. Master Transponder und alle User Code)	Method 1: Eingabe mit der IR Fernbedienung DA -> Reset -> OK Method 2: Master Transponder 3-mal vor den Leser halten und entfernen oder Method 3: Hardware Reset (Löschtaste bei der Relais Platine im Innenbereich für 5 Sekunden gedrückt halten) Alle LEDs leuchten konstant und Werkeinstellung ist wieder hergestellt



IDENCOM Germany GmbH, Schillerstr. 56-58, 10627 Berlin, Germany

Tel. +49-30-398839 310, Fax. +49-30-398839 318 E-Mail: info@idencom.com www.idencom.com

IDENCOM Germany GmbH- May 18 – Printed in Germany- All rights reserved

BioKey® is a registered trademark of IDENCOM AG Switzerland (Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra). All other names are the property of there respective owners.