






 ausgezeichnet mit
DESIGN PLUS
 powered by light building


Technische Daten (BioKey Edelstahl Tastatur, Tür Integration, Premium)

Code: Reine Edelstahl Taste (gebürstet), Ziffer mit Laser Technik
 Temperaturverträglichkeit: -40 bis +85 Grad
 IP Klasse: 65 (Wasserdicht vergossen, Außeneinsatz)
 Speicherkapazität: 1 Mastercode und bis zum 150 Benutzercode

➤ Wenn die Verkabelung zur Stromversorgung richtig und der BioKey Leser im **Lieferzustand** ist, **leuchten alle 3 LEDs konstant**.

Prog. Modus	Funktion / Beschreibung	Vollständige Vorgehensweise
Verwaltungsmodus	Mastercode ändern (Menü 1)	<p>* Aktueller Mastercode * 1 * Neuer Mastercode *</p> <p>Bei der Auslieferung ist ein Mastercode 2589 vergeben. Beispiel: * 2589 * 1 * 2587 *</p>
	Benutzercode setzen/ändern (Menü 2)	<p>* Mastercode * 2 * Benutzercode Nummer [1,2,...150] * Benutzercode *</p> <p>Benutzercode Nummer ist eine Zahl von 1 bis 150. Bei der Auslieferung ist kein Benutzercode vergeben. Beispiel: * 2589 * 2 * 8 * 2580 * (Benutzercode 2580 mit dem Index Nummer 8 wird programmiert)</p>
	Benutzercode löschen 1.Variante (Menü 3)	<p>* Mastercode * 3 * Benutzercode Nummer [1,2,...150] *</p> <p>Benutzercode Nummer ist eine Zahl von 1 bis 150. Beispiel: * 2589 * 3 * 8 * (Benutzercode mit der Index Nummer 8 wird gelöscht)</p>
	Bestimmten Benutzercode löschen , 2.Variante (Menü 3)	<p>* Mastercode * 3 * 0 * Benutzercode *</p> <p>Beispiel: * 2589 * 3 * 0 * 2580 * (Benutzercode 2580 wird gelöscht)</p>
	Relaiszeit ändern (Menü 4)	<p>* Mastercode * 4 * Relais Auswahl [1 oder 2] * Zeit [1-60] *</p> <p>Relais Auswahl: 1 oder 2. Relaiszeit: von 1 bis 60 Sekunden. Bei der Auslieferung ist die Relaiszeit auf 3 Sekunden voreingestellt. Beispiel: * 2589 * 4 * 1 * 9 * (Schaltzeit vom Relais 1 wird auf 9 Sekunden umgestellt)</p>
Normaler Modus	Tür öffnen	<p>Benutzercode eingeben </p> <p>Ist der Benutzercode richtig, dann leuchtet die grüne LED und Relais werden geöffnet. Ist der Benutzercode falsch, leuchtet die rote LED. Beispiel: 2580 </p>
Reset	Alle löschen & zurücksetzen auf Lieferzustand (Menü 0)	<p>1) Löschttaste bei der Blackbox Platine (Innen) für 5 Sekunden gedrückt halten</p>  <p>Black Box</p> <p>2) oder direkt vor der Edelstahl Tastatur: * Aktueller Mastercode * 0 * Aktueller Mastercode * -> alle LEDs leuchten konstant und <u>Werkeinstellung (Mastercode=2589) ist wieder hergestellt</u> Beispiel: * 2587 * 0 * 2587 *</p>

- Regelmäßige Zahlenkombination wie 8888, 123456etc. sind nicht erlaubt. Master/Benutzcode: **4-6-stellig**.
- Bei Erfolg blinken die rote und grüne LED 2 Mal im Gleichtakt. Bei Timeout blinkt die rote LED 3 Sekunden.
- Sperrung:** Wird 10 Mal hintereinander ein falscher Code eingegeben, so wechselt das Gerät in einen Sperrmodus. Hierdurch wird verhindert, dass unbefugte Personen sich ungestört Zutritt verschaffen können. Ist das Gerät im Sperrmodus, reagiert er auf die weitere falsche Eingabe nicht. Der Sperrmodus ist zunächst zeitlich begrenzt. Nach weiteren 10 Fehlversuchen verlängert sich jeweils die Sperrzeit (Sperrintervalle: 1 Minute, 5 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, danach 2 Stunde). Zur Entsperrung: **Benutzercode** 

IDENCOM Germany GmbH, Schillerstr. 56-58, 10627 Berlin, Germany
 Tel. +49-30-398839 310, Fax. +49-30-398839 318 E-Mail: support@idencom.com www.idencom.com

IDENCOM Germany GmbH- October 16 – Printed in Germany- All rights reserved

BioKey® is a registered trademark of IDENCOM AG (Schweiz / Switzerland). All other names are the property of there respective owners.