

Instrukcja obsługi BioKey Kombi 4 w 1 APP - otwieranie drzwi palcem, telefonem i kodem

Sekcja	Treść
Nagłówek	BioKey Kombi 4 w 1 APP - instrukcja obsługi (pełna wersja w języku polskim)
Specyfikacja techniczna	Fingerprint Sensor: Czujnik liniowy; odcisk usuwany automatycznie Otwarcie drzwi: skan palca, przez aplikację, kod PIN, Touch-and-Go KI Przekaznik: 1-kanalowy Zakres temperatur: -20 C do +85 C Klasa szczelności: IP65
Krok 1: Masterfinger	Zdefiniuj palec administracyjny w stanie fabrycznym; przeciągnij palec 6x, aż świeci tylko zielona dioda
Krok 2.1: Rejestracja palca użytkownika	Pobierz aplikację BioKey Kombi 4-in-1 APP; zarejestruj palec użytkownika przez aplikację
Krok 2.2: Dodanie telefonu do użytkownika	W aplikacji: Konfiguracja -> Użytkownicy -> Dodaj telefon -> Potwierdź i zapisz
Krok 2.3: Dodanie kodu PIN	W aplikacji: Konfiguracja -> Użytkownicy -> Wybierz użytkownika -> Wprowadź 6-cyfrowy kod PIN
Krok 3.1: Otwieranie drzwi palcem	Przeciągnij zarejestrowany palec przez czytnik; zielona dioda zalać się krótko
Krok 3.2: Otwieranie drzwi telefonem	W aplikacji BioKey APP -> BKxxx -> Menu -> Otwórz drzwi (Telefon)
Krok 3.3: Otwieranie drzwi kodem	W aplikacji BioKey APP -> BKxxx -> Menu -> Otwórz drzwi (Kod) -> wpisz kod
Touch-and-Go (KI)	Automatyczne dostosowanie czułości przy sparowanym Bluetooth; działa w tle, gdy aplikacja jest zamknięta
Uwagi i wskazówki	<ol style="list-style-type: none">1. Natychmiast zarejestruj Masterfinger w stanie fabrycznym2. Masterfinger = administracja; palec użytkownika = otwieranie drzwi3. Nie czyścić sensor chemicznie4. Włącz Bluetooth i lokalizację5. Logowanie: Masterfinger lub kod główny6. Zezwól aplikacji na działanie w tle7. Zmiana kodu główny usuwa sparowane telefony
Reset urządzenia	Wyloguj aplikację -> Pilot IR: DA -> kod główny -> OK; powrót do ustawień fabrycznych

Funkcja Touch-and-Go (KI) (wymaganie: telefon polaczony przez Bluetooth)

Idea: Gdy wczesniej sparowany telefon (Bluetooth) znajdzie sie w zasiegu przed drzwiami, czulosc rozpoznawania odcisku palca jest automatycznie dostosowywana do potrzeb.

Gdy aplikacja BioKey Kombi 4-in-1 APP jest zamknieta, technika Touch-and-Go zostaje aktywowana. Funkcja ta dziala w tle tak dlugo, az aplikacja BioKey Kombi 4-in-1 APP zostanie ponownie uruchomiona.

Generalne uwagi:

1. Gdy okablowanie zasilania jest poprawne, a BioKey(R) jest w stanie fabrycznym (pustym), zarowno czerwona, jak i zielona dioda swieca ciaglym swiatlem.

Uwaga: w stanie fabrycznym wejscie nie jest zabezpieczone - kazda osoba moze zostac zarejestrowana jako Masterfinger lub palec uzytkownika, co pozwoli na otwarciu drzwi. Po instalacji natychmiast zarejestruj Masterfinger (patrz krok 1).

2. Masterfinger (np. lewy palec wskazujacy) to palec o funkcji administracyjnej - sluzycy do logowania i rejestracji kolejnych palcow.

Palec uzytkownika (np. prawy palec wskazujacy) jest uzywany wylacznie do otwierania drzwi.

W stanie fabrycznym (czerwona + zielona LED zapalone) pierwszy pomyslnie zarejestrowany palec zostaje automatycznie uznany za Masterfinger. W razie potrzeby mozna dodac wiecej Masterfingerow. Jezeli Masterfinger zawiedzie, do logowania w aplikacji uzyj kodu glownego (patrz kroki 2.1, 2.2 i 2.3).

3. Ze wzgledow bezpieczenstwa stosujemy liniowy czujnik odcisku palca - slad i powierzchnia sensora sa automatycznie czyszczone po kazdym uzyciu. Nie ma potrzeby dodatkowego mycia woda lub srodkami chemicznymi, ktore moglyby uszkodzic sensor.

Uwagi dotyczace zarzadzania aplikacja BioKey Kombi 4-in-1 APP:

4. Po wprowadzeniu Masterfingerow włącz interfejs Bluetooth w smartfonie i pobierz aplikacje BioKey Kombi 4-in-1 APP (dostepna w Apple App Store i Google Play Store).

5. Zezwol aplikacji BioKey na dostep do lokalizacji urzadzenia (wymagane dla polaczenia Bluetooth, uzywane tylko przed drzwiami).

6. Przy kazdym uruchomieniu aplikacji najpierw przeciagnij Masterfinger raz przez czytnik lub wprowadz kod glowny na pilocie IR przed czytnikiem, aby sie zalogowac.

Uwagi dotyczace techniki Touch-and-Go (funkcja KI):

7. Aby Touch-and-Go dzialalo w tle, polaczenie Bluetooth z czytnikiem BKxxx musi byc aktywne - regularnie sprawdzaj w ustawieniach Bluetooth telefonu: BKxxx -> Status: Polaczony.

8. W razie potrzeby w ustawieniach smartfonu zezwol aplikacji na dzialanie w tle (uruchamianie aplikacji w tle lub aktywnosc aplikacji przy braku uzycia), zgodnie z wymaganiami producenta urzadzenia.

9. Po zmianie kodu glownego wszystkie dotychczas sparowane telefony zostana usuniete - konieczne jest ponowne sparowanie z nowym kodem glownym.

Reset urzadzenia:

- Usun wszystkie palce (w tym Masterfinger) - przed resetem wyloguj sie z aplikacji BioKey.

- Za pomoca pilota IR, trzymajac sie bezposrednio przed czytnikiem, wprowadz:

DA -> kod glowny (ustawienie fabryczne) -> OK

- Urzadzenie powroci do stanu fabrycznego (czerwona + zielona dioda swieca ciaglym swiatlem).

IDENCOM Germany GmbH, Schillerstr. 56-58, 10627 Berlin, Niemcy

E-Mail: info@idencom.com • www.idencom.com • 25 kwietnia - Printed in Germany - All rights reserved.

BioKey(R) jest zarejestrowanym znakiem towarowym IDENCOM AG Switzerland.

Wszystkie pozostale nazwy sa wlasnoscia ich prawnych wlascieli.